Discovery
Mode d’emploi

Merci d’avoir acheté un téléphone portable Cosscall

Introduction

Bienvenue et merci d'avoir choisi le téléphone portable Discovery. Ce mode d'emploi expose en détail les fonctionnalités du téléphone. En plus des fonctionnalités de base, votre Discovery vous offre aussi une série de fonctions et de services utiles pour faciliter vos activités de travail et de loisirs.

Notre société se réserve le droit de faire toute modification aux spécifications techniques sans avis préalable.

Indications pour la lecture de ce manuel

Ce mode d'emploi utilise divers styles de compositions représentant différents détails opérationnels, dont les interprétations spécifiques sont les suivantes :

Commande	Description du contenu	Exemple
Montre le contenu	Imprimés en caractères normaux	0-9
Touche générale	Toutes les touches sauf les touches de fonction sont imprimées en caractères normaux encadrés	0-9
Touche de fonction	Les touches de fonction sont en caractères gras encadrés	**OK**
Poste du menu	Imprimés en gras	**Modifier**

Note :

Les illustrations de ce manuel figurent à titre indicatif pour montrer les symboles des fonctions ; ceux-ci peuvent différer de ceux qui s'affichent sur votre téléphone. Ce sont ces derniers qui prévaudront.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction ..... **I**
Sécurité et performance **1**
1 Première utilisation **3**
1.1 Batterie 3
1.2 Carte SIM 3
1.3 Insérez la carte mémoire 3
1.4 Branchez les écouteurs 3
1.5 Barre d'état et contenus 4
1.5.1 Touches 5
1.5.2 Fenêtre de saisie et de modification de texte 6
2 Composer un numéro ou répondre à un appel **6**
2.1 Composer un numéro 6
2.2 Répondre à un appel 7
2.3 Appels d'urgence 7
3 Utilisation du menu **8**
4 Profils d'utilisateur **8**
5 Répertoire **8**
6 Centre d'appel **8**
6.1 Historique des appels 8
6.2 Réglages d'appel 9
6.2.1 Réglages d'appel SIM1/SIM2 9
6.2.2 Réglages avancés 9
7 Gestionnaire de fichiers **9**
8 Messagerie **10**
9 Services **10**
10 Organisateur **10**
11 Multimédia **11**
12 Réglages **12**
12.1 Réglages réseau 12
12.2 Réglages de sécurité 12
12.3 Connectivité 12
12.4 Restaurer les réglages d'usine 13
13 Autres fonctions **13**
14 Questions fréquentes **13**

15 Directives de maintenance.....14

Sécurité et performance

En cas d'orage, n'utilisez pas votre téléphone pendant qu'il est en charge, ni à l'extérieur, pour éviter d'être frappé par la foudre ou de subir d'autres lésions.

N'exposez pas la batterie à de hautes températures (cela augmenterait son échauffement normal) et éloignez le téléphone en cours de charge et son chargeur des personnes et de matières inflammables ou explosives pour éviter les risques d'incendie, d'explosion ou autres.

Respectez strictement les règlements et éteignez le téléphone portable là où son utilisation est interdite

Ne réparez pas et ne démontez pas arbitrairement le téléphone ou es accessoires. Seules des organisations agréées peuvent réparer le téléphone portable.

N'utilisez pas de batteries, de chargeurs ou d'accessoires qui ne soient pas identiques à ceux d'origine.

Ne reliez pas les deux pôles de la batterie, afin de ne pas mettre celle-ci en court-circuit.

N'utilisez pas le téléphone portable en conduisant. En cas d'urgence, utilisez un dispositif mains-libres (qui peut être acheté séparément)

Ne placez pas le téléphone sur un airbag ni à la portée d'un airbag qui viendrait à se gonfler. Sinon, en cas de gonflage ou de rupture de l'airbag, le téléphone portable pourrait être projeté et causer de graves blessures aux personnes se trouvant dans le voiture.

Afin de respecter les dispositions sur les fuites d'énergie RF, lorsque vous portez un téléphone ou que vous utilisez ses fonctions de données, maintenez une distance d'au moins 2,5 cm entre l'antenne et votre corps.

N'utilisez aucun nettoyant chimique pour le téléphone ou le chargeur, car il pourrait endommager des composants ou provoquer un incendie. Utilisez plutôt un chiffon antistatique doux légèrement humecté.

Ne jetez pas à la poubelle les batteries au lithium usagées. Envoyez-les aux points prévus pour leur élimination.

N’utilisez pas l’appareil photo, le caméscope ou l’enregistrement du téléphone d’une manière qui puisse porter atteinte à des droits intellectuels. Notre société ne se portera pas responsable de quelconques pertes subies par défaut d’enregistrement, par suppression, par destruction ou par endommagement de photos, de vidéos ou d’enregistrements et causées par les accessoires ou le logiciel du téléphone lors de l'utilisation de ses fonctions, y compris l’appareil photo, la vidéo ou l’enregistrement sonore.

Si, en utilisant la fonction d’accès aux réseaux, l’utilisateur télécharge un fichier contenant un virus qui empêche le fonctionnement normal du téléphone, la société ne se portera pas responsable de quelque dommage qui puisse en découler.

Avertissement : Le fabricant ne se portera pas responsable au nom des usagers qui ne respecteraient pas les avertissements ci-dessus, ou qui utiliseraient le téléphone portable inadéquatement de quelque autre manière.

Note : L’application de services à valeur ajoutée au téléphone portable est fournie par les fournisseurs respectifs de ces services. Pour des informations détaillées, faites appel à l’aide pertinente ou à la documentation des fournisseurs.

Déclaration : La société se réserve le droit d’améliorer le produit sans notification préalable, et conserve le droit de l’interprétation finale des droits sur les performances du produit. Ces modifications ne font pas l’objet de notifications complémentaires. Nous vous remercions de votre compréhension.

1 Première utilisation

1.1 Batterie

La batterie est fournie avec le téléphone. Les trois premières fois, laissez la batterie se décharger complètement avant de la recharger. Cela optimisera ses performances futures.

Dans l'utilisation réelle, l'autonomie du téléphone en veille et en conversation varie selon l'état du réseau, l'environnement pendant l'utilisation et les différents modes d'utilisation.

Pour installer la batterie, posez le téléphone dos en l'air, poussez le couvercle arrière vers le haut du téléphone, et enlevez le couvercle. Vous pouvez alors mettre la batterie en place.

1.2 Carte SIM

La carte SIM est la clé pour accéder au réseau numérique GSM. **Avant d'utiliser le téléphone, il faut y insérer la carte SIM.**

Pour éviter toute utilisation indue, la carte SIM est protégée par un code PIN (*personal identification code* : code d'identification personnelle) chiffré.

Si cette fonction est sélectionnée, le code personnel doit être correctement saisi chaque fois que vous allumez le téléphone, afin de déverrouiller et de pouvoir utiliser la carte SIM. L'utilisateur peut désactiver la protection de la carte SIM, mais alors on ne pourra pas éviter son utilisation indue.

Si un ou des codes incorrects sont introduits à trois reprises consécutives, le réseau bloquera la carte SIM. Le code PUK vous sera alors demandé : il est fourni par votre opérateur réseau. Si des codes PUK erronés sont introduits 10 fois, la carte SIM sera définitivement bloquée.

Note :

Votre opérateur réseau établira un code personnel standard, que vous pourrez remplacer par un mot de passe de votre choix.

1.3 Insérez la carte mémoire

Ouvrez le support de la carte mémoire, insérez la carte dans la fente qui se trouve dans le bas, puis refermez le support de la carte mémoire.

1.4 Branchez l'écouteur

Ouvrez le couvercle de la prise USB et branchez la prise de

l'écouteur à la prise femelle située dans le bas du téléphone portable. Tirez doucement sur l'écouteur pour le dégager.

1.5 Barre d'état et contenus

Sur l'écran de veille, vous trouverez les indications nécessaires à partir des icônes affichées sur l'écran.

	Indique la force du signal actuelle sur la SIM1
	Indique un ou des appels manqués dans la SIM1
	Indique qu'il y a un ou des messages de texte non lus dans la SIM1
	Indique qu'il y a un ou des MMS non lus dans la SIM1
	Indique que la SIM1 est actuellement connectée au réseau
	La redirection de tous les appels de voix est activée dans la SIM1
	L'indicateur d'appel actuellement activé est la sonnerie seule
	L'indicateur d'appel actuel est la vibration seule
	L'indicateur d'appel actuel est vibreur + la sonnerie
	L'indicateur d'appel actuel est vibreur puis la sonnerie
	Indique que le mode Silence est activé
	Le téléphone portable est verrouillé
	Indique que l'écouteur est inséré
	Indique que Bluetooth est activé
	Indique que l'alarme est réglée
	La carte T-flash est insérée et reconnue

1.5.1 Touches

Description des fonctions des touches :

SN	Touches	Description de la fonction
1	Touche programmable gauche(TPG)	OK ; menu contextuel ; depuis l'écran de veille, appuyer brièvement pour entrer au menu principal.
2	Touche programmable droite (TPD)	Effacer ; retour à l'écran précédent.
3	Touche Envoyer (*Send*)	Faire un appel ; en écran de veille, appuyer sur la touche pour afficher l'historique des appels.
4	Touche Raccrocher	Raccrocher en fin d'appel ; retour à l'écran de veille; appuyer longuement pour allumer/éteindre le téléphone.
5	Touche	Déplacements

	Navigation	haut/bas/gauche/droite.
6	Touche OK	OK ; appuyer brièvement pour entrer à l'application assignée
7	Pavé alphanumérique	Saisie ; depuis l'écran du menu principal, appuyer brièvement sur une touche de chiffre pour entrer au menu correspondant ; appuyer longuement sur la touche # pour la mise en mode Silence ; appuyer sur les touches TPG et * pour verrouiller/déverrouiller le clavier ;
8	Écouteur intégré	Faire entendre la voix du correspondant.
9	Prise USB	Branchement du câble USB, de l'écouteur externe ou du chargeur.
10	Haut-parleur	Écouter de l'audio ou des appels en mode mains-libres.
11	Appareil photo	Chercher un cadrage avec l'appareil photo

1.5.2 Fenêtre de saisie et de modification de texte

Entrez à l'écran de saisie de texte (vous pouvez appuyer brièvement sur la touche * pour entrer à l'écran de sélection de symboles) ; appuyez brièvement sur la touche # pour changer de mode de saisie ; appuyez longuement sur la touche # pour changer la langue d'écriture. Il y a plusieurs modes de saisie prédéfinis dans votre téléphone ; vous pouvez en sélectionner un à votre gré. Vous pouvez aussi activer **Options** pour sélectionner **Mode de saisie** et permuter entre les modes de saisie préférés.

2 Composer un numéro ou répondre à un appel

2.1 Composer un numéro

Dès que le logo de l'opérateur réseau s'affiche sur l'écran, le téléphone portable entre en mode de veille normal : vous pouvez composer un numéro ou répondre à un appel. Les obstacles ont une assez grande influence sur la qualité des appels. Changer légèrement de place peut donc améliorer sensiblement la force du signal.

Depuis l'écran de veille saisissez le numéro d'appel, ou bien sélectionnez un contact dans le répertoire, puis appuyez sur la touche **Envoi** pour générer un appel.
Si la fonction de numérotation rapide est activée, depuis l'écran de veille appuyez longuement sur les touches de chiffres 2 à 9 pour composer automatiquement le numéro qui leur a été assigné. Si aucun numéro n'a été assigné en numérotation rapide au chiffre de la touche sur laquelle vous avez appuyé longuement, l'écran affichera « Aucun numéro n'est assigné ».

2.2 Répondre à un appel

Si en cours d'appel un nouvel appel entrant survient, l'écran affichera l'appelant (l'appel en attente s'active). Si vous répondez au nouvel appel, l'appel original passe dans l'état d'appel retenu. À ce moment-là, vous pouvez activer **Options** et sélectionner **Permuter** pour reprendre le premier appel, le second passant alors en état d'appel retenu.

Note :

Pendant un appel, il n'est pas possible de faire un autre appel sur une autre carte SIM.

Si vous avez deux appels en cours ayant rapport entre eux, vous pouvez activer **Options** et procéder comme suit :

Téléconférence : pendant une téléconférence, vous pouvez passer en appel individuel avec un seul des interlocuteurs à votre choix. En mode de téléconférence, tous les autres vous entendent.

Transfert (nécessite d'une assistance réseau) **:** transfère l'appel en cours vers le numéro de téléphone indiqué.

DTMF : permet les paramétrages marche/arrêt. Si cette fonction est activée, quand vous appelez un standard, vous pouvez appeler le poste voulu en suivant les instructions vocales ; cela n'est pas possible si la fonction est désactivée.

2.3 Appels d'urgence

Du moment que vous avez du signal réseau (vous pouvez vérifier la force du signal en haut de l'écran de veille), vous pouvez faire des appels d'urgence même sans carte SIM.

Note :

Les numéros d'appel d'urgence diffèrent d'un pays ou d'une région à l'autre. Renseignez-vous sur les numéros locaux des

services d'urgence spécifiques.

3 Utilisation du menu

Depuis l'écran de veille, appuyez sur **TPG** pour entrer au menu principal, vous pouvez utiliser les touches de navigation ou les touches de chiffre correspondantes pour sélectionner la fonction à laquelle vous voulez accéder.

Profils d'utilisateur	Répertoire	Centre d'appel
Gestionnaire de fichiers	Messagerie	Services
Organisateur	Multimédia	Réglages

4 Profils d'utilisateur

Profils d'utilisateur comporte des réglages prédéfinis de la sonnerie d'appel et du volume pour chaque carte SIM. Vous pouvez modifier les profils existants selon vos préférences. Dans l'écran de veille, vous pouvez activer rapidement le mode Silence en appuyant longuement sur la touche **#**. Le profil du casque s'active automatiquement lorsque l'écouteur est connecté, et tous les autres profils se désactivent automatiquement.

5 Répertoire

Dans la liste du répertoire, saisissez la première lettre du nom ; vous pouvez alors chercher parmi les coïncidences. Si le poste n'est pas vide, vous pouvez activer **Options** et réaliser les opérations suivantes : envoyer un message, modifier, supprimer, envoyer une carte de visite, marquer plusieurs contacts ; depuis l'écran des réglages du répertoire, vous pouvez définir le stockage préféré, des groupes d'appels, numérotation rapide, mon numéro, numéros supplémentaires, importer des contacts, supprimer des contacts en double, et vous pouvez aussi afficher l'état de la mémoire.

6 Centre d'appel

6.1 Historique des appels

Dans l'historique, vous pouvez passer les pages avec la touche droite/gauche. Si vous activez les **Options**, vous pouvez : afficher, appeler, envoyer un message, enregistrer dans le répertoire, ajouter à la liste noire ou à la liste blanche, modifier avant d'appeler, supprimer, supprimer tous et options avancées.

6.2 Réglages d'appel

6.2.1 Réglages d'appel SIM1/SIM2

Appel en attente : Si cette fonction est activée et qu'un appel entrant survient pendant que vous téléphonez, votre téléphone affichera le nouvel appel sur l'écran. Si elle est désactivée, les nouveaux appels entrants ne seront pas pris en compte.

Renvoi d'appel : cette fonction permet de rediriger les appels entrants sur un numéro indiqué par vous. Cette fonction est assurée par le réseau et la carte SIM. Le système vous donnera les indications de réglage pertinentes.

Note :

Si le téléphone que vous définissez pour le transfert d'appels est à poste fixe, veuillez saisir l'indicatif régional.

Blocage d'appels : cette fonction est prise en charge par le réseau. Votre fournisseur réseau vous indiquera le mot de passe réseau pour que vous puissiez activer le service de blocage d'appels.

Permutation de ligne : pour permuter la ligne téléphonique actuelle.

6.2.2 Réglages avancés

Vous pouvez régler des fonctions telles que le rappel automatique, le rappel de l'heure pour un appel, le mode de réponse et autres.

7 Gestionnaire de fichiers

Entrée au gestionnaire de fichiers ; l'écran affichera les fichiers du téléphone et de la carte mémoire (la carte mémoire étant insérée dans le téléphone). Dans le haut de l'écran ; la capacité et la capacité restante du téléphone ou de la carte mémoire s'affichent. Les opérations suivantes sont disponibles :

Ouvrir : accéder à la liste des fichiers du répertoire racine.

Formater : formatage du téléphone ou de la carte mémoire (le formatage supprimera toutes les données actuellement stockées dans le téléphone ou dans la carte mémoire).

Renommer : renommer la carte mémoire. Ce menu ne s'affiche parmi les options que si la carte mémoire est sélectionnée.

Détails : affiche les informations sur le nom, la taille totale et l'espace restant de la carte mémoire. Ce menu ne s'affiche parmi les options que si la carte mémoire est sélectionnée.

8 Messagerie

Dans la messagerie, vous pouvez réaliser de nombreuses opérations, telles que :

Conversations : vous pouvez afficher les messages (SMS et MMS) ; chaque conversation comprend les messages envoyés et reçus de et à un même contact.

Corbeille : si la liste noire est activée, tous les SMS envoyés par les numéros figurant sur cette liste vont à la corbeille au lieu de la boîte de réception, et pas les autres ; si la liste blanche est activée, tous les SMS envoyés par les numéros figurant sur cette liste vont à la boîte de réception, et pas les autres.

Messages diffusés : stockage des messages diffusés.

Programmer des SMS : le message créé sera envoyé automatiquement à la date et l'heure que vous aurez définies.

9 Services

Service Internet : entrée au service Internet ; vous pouvez utiliser normalement le service Internet WAP à condition de configurer correctement le réseau. Cette fonction est fournie par l'opérateur réseau. Renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

STK (SIM Tool Kit : boîte à outils SIM) : Le nom et le contenu du menu font entièrement partie des services fournis par l'opérateur réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Note :

Cette fonction dépend de si l'opérateur réseau fournit ce service, et si vous y avez souscrit.

Opera mini : vous pouvez utiliser cette fonction pour naviguer sur Internet.

10 Organisateur

Calendrier : entrée à l'écran calendrier ; vous pouvez vérifier la date. Activez **Options**, et vous pourrez réaliser des opérations telles qu'afficher les événements et en ajouter.

Tâches : cette fonction permet d'ajouter et d'afficher des tâches.

Alarme : votre téléphone portable possède 5 alarmes. Leur fonction et leur mode d'utilisation sont exactement pareils. Vous pouvez les activer ou les désactiver.

Notes : entrée à Notes. Là, sous Options, vous pouvez créer une

nouvelle note. L'utilisateur peut afficher, modifier ou supprimer chaque note.

Calculatrice : la calculatrice effectue 4 opérations : addition, soustraction, multiplication et division. Entrée à l'écran Calculatrice. Vous pouvez saisir les chiffres directement et appuyer sur la touche de navigation pour vous déplacer jusqu'à l'opération voulue, puis effectuer le calcul.

Convertisseur de devises : sous cette fonction, si vous saisissez le taux et le montant en monnaie locale, vous obtenez le montant en monnaie étrangère.

Chronomètre : depuis l'écran Chronomètre, vous pouvez sélectionner le chronomètre normal, ou le chronomètre nWay et afficher les mesures de temps que vous avez enregistrées.

Lecteur d'eBook : on peut utiliser cette fonction pour lire des fichiers en format .txt.

11 Multimédia

Appareil photo : dans l'interface de prévisualisation, appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour permuter entre l'appareil photo et le caméscope. Appuyez sur la touche **TPG**, puis utilisez la touche de navigation gauche/droite pour visualiser ou pour paramétrer.

Afficheur d'images : depuis l'écran de la liste des images, si la liste est vide activez **Options**, vous pourrez **Sélectionner un dossier** pour définir le chemin d'accès du dossier à afficher.

Lecteur multimédia : depuis l'écran du lecteur multimédia, choisissez **Mes listes de lecture**, ajoutez une nouvelle liste de lecture via **Options**, puis ajoutez de nouveaux fichiers audio depuis le stockage.

Enregistreur audio : si la liste de l'enregistreur n'est pas vide, activez **Options** ; vous pouvez sélectionner **Prolonger** pour continuer à enregistrer à la suite sur le même fichier sélectionné.

Radio FM : Entrée à la radio FM. Là vous pourrez rechercher les stations en **Recherche automatique** ou par **saisie manuelle**. Vous pouvez également **Enregistrer** l'émission.

Enregistrement FM programmé : activez la fonction : le téléphone allumera automatiquement la radio FM et enregistrera l'émission pendant la plage de temps définie.

12 Réglages

Entrée à Réglages. Vous pouvez modifier les paramètres de date et d'heure, les réglages personnalisés et les réglages du téléphone.

12.1 Réglages réseau

Vous pouvez paramétrer le mode de sélection de la carte SIM, les réglages concernant la double carte SIM et le mode préféré. Dans les réglages réseau de SIM1/SIM2 vous pouvez sélectionner le réseau adéquat.

Note :

N'enregistrez pas de réseaux incompatibles avec la carte SIM, afin d'éviter toute indisponibilité pour l'utilisation normale. Pour plus de détails, veuillez contacter votre fournisseur du service.

12.2 Réglages de sécurité

Sécurité SIM1/SIM2 : cette fonction permet d'éviter que des tiers utilisent votre carte SIM sans votre autorisation.

Vous pouvez modifier les mots de passe (PIN1 et PIN2 de la SIM1 et de la SIM2) en suivant les instructions du système.

Sécurité du téléphone : Cette fonction sert à verrouiller le téléphone de manière à ce que personne d'autre ne puisse l'utiliser à votre insu (le mot de passe par défaut est 0000). Vous pouvez modifier le mot de passe de déverrouillage du téléphone en suivant les instructions du système.

Blocage automatique du clavier : si cette fonction est activée, le clavier se bloquera automatiquement au bout du temps d'inactivité programmé (sans qu'aucune opération ne se fasse dans l'écran de veille). Pour débloquer le clavier, appuyez sur n'importe quelle touche autre que Raccrocher, et procéder suivant les invites qui s'affichent à l'écran.

Pare-feu des appels et des SMS : entrée au pare-feu des appels et des SMS. Utilisez la touche de navigation gauche/droite pour permuter entre la liste noire et la liste blanche. Activez **Options** ; vous pouvez ajouter de nouveaux postes à la liste ou paramétrer le blocage de fichiers.

12.3 Connectivité

Bluetooth : entrée à l'écran Bluetooth, si celui-ci est activé. Dans

Mon dispositif, vous pouvez sélectionner **Rechercher nouveau dispositif** pour rechercher et comparer avec d'autres dispositifs Bluetooth. Vous pouvez sélectionner **Recherche de dispositif audio** pour rechercher le dispositif mains libres. Si l'état **Visibilité** est désactivé, les autres ne trouveront pas le téléphone via Bluetooth.

Note :

Les fichiers reçus qui ont été transmis par Bluetooth sont stockés automatiquement dans le dossier Reçus.

Compte de données : si une carte SIM valide avec fonction GPRS est insérée, les comptes disponibles de données GSM et GPRS s'afficheront. Le compte de données peut être modifié ou supprimé.

12.4 Restaurer les réglages d'usine

L'opération correspondante peut être effectuée après saisie du mot de passe correct (le mot de passe par défaut est 0000).

Après la restauration des réglages d'usine, la configuration de l'environnement (par exemple le profil d'utilisateur) retournent aux réglages d'usine par défaut.

Après la restauration des paramètres et des données, le téléphone efface les messages qui y sont stockés et la configuration de l'environnement (par exemple les contacts et les SMS enregistrés dans le téléphone) retournent à la configuration d'usine par défaut.

13 Autres fonctions

Stockage de masse : cette fonction sert à lire et écrire des fichiers depuis l'ordinateur au stockage.

Port COM : on peut synchroniser le téléphone avec l'ordinateur. Pour plus de détails sur les outils associés, veuillez **consulter le Centre de Service Clientèle.**

14 Questions fréquentes

Impossible de faire certains appels

■ Le blocage d'appels a été paramétré et bloque l'utilisation du téléphone. Vérifiez, et désactivez le blocage d'appels.

Ce n'est pas le destinataire voulu qui répond

■ La fonction de redirection de vos appels a été activée, vers un autre numéro. Vérifiez, et désactivez la redirection d'appels.

Le téléphone portable ne peut pas rechercher le réseau

■ Le téléphone est hors couverture du réseau (ou des obstacles physiques entre le téléphone et l'émetteur bloquent le signal) : on ne peut ni faire ni recevoir d'appels. Si vous êtes à l'intérieur, approchez-vous s'une fenêtre.
Pendant cette recherche, le téléphone portable peut afficher les conseils d'utilisation suivants :

« Urgence »

■ Vous êtes hors de la zone de couverture du réseau de votre fournisseur du service. Cependant, un autre réseau présent dans la zone où vous vous trouvez vous permet de faire des appels d'urgence selon la force du signal.

« Carte SIM invalide »

■ La carte SIM de votre portable est verrouillée, et la carte SIM insérée ne peut pas être acceptée. Insérez la carte SIM correcte ou contactez votre revendeur.

« Saisissez le PUK »

■ La carte SIM a été bloquée parce qu'un code incorrect a été saisi trois fois. Il faut contacter votre fournisseur réseau pour obtenir le code PUK spécial de huit chiffres permettant de déverrouiller la carte SIM (il est possible que le code PUK vous ait été communiqué en même temps que votre code PIN)

Avertissement :

La carte SIM se bloquera définitivement si vous saisissez un code PUK erroné dix fois de suite. Il vous faudra alors demander une nouvelle carte SIM à votre fournisseur réseau.

15 Directives de maintenance

Bienvenue comme utilisateur de ce R16. Si un problème survient pendant l'utilisation de votre téléphone, veuillez contacter votre revendeur ou le service technique local. Si votre téléphone portable a besoin d'une réparation, portez-le au centre de service technique local. À défaut de centre de service technique local, veuillez remettre votre téléphone à votre revendeur, accompagné de la facture d'achat.

Informations et déclaration de la FCC sur l'exposition aux Radiofréquences.

La limite du DAS aux États-Unis (établie par la FCC) est de 1,6 W/kg et 2W/kg en europe (moyenne sur 1 g de tissu). Les mobiles de type Discovery ont également été testés par rapport à cette limite de DAS. La plus haute valeur de DAS signalée par rapport à cette norme pendant la procédure de certification du produit a été, à l'oreille, de 0.61 W/kg, et de 0.795 W/kg si correctement porté sur le corps. Ce dispositif a été testé en utilisation normale porté sur le corps, avec le dos du combiné maintenu à 1,5 cm du corps. Pour maintenir la conformité aux exigences de la FCC sur l'exposition aux RF, utilisez des accessoires permettant de maintenir une séparation de 1,5 cm entre le corps et le dos du combiné. Les attaches pour ceinture, étuis et autres accessoires de ce genre ne doivent pas comporter de pièces métalliques. Il faut éviter l'utilisation d'accessoires ne remplissant pas ces critères, qui peuvent ne pas être conformes aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Ce dispositif est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Ce dispositif doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

NOTE 1 :

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites établies dans la section 15 de la réglementation FCC pour les appareils numériques classés B. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant il n'est pas garanti que des interférences ne puissent pas se produire dans une installation en particulier. Si cet appareil provoque des interférences à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé

en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil et le récepteur entre eux.
- Brancher l'appareil sur une prise secteur d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

NOTE 2 :
Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait priver l'utilisateur du droit à utiliser l'appareil.

Clause de non-responsabilité :
Si toutes les pièces du téléphone sont intactes, une exposition temporaire à l'eau (pluie, éclaboussures) n'affectera pas son fonctionnement.
Cependant, ne le trempez pas dans l'eau pour assurer qu'il fonctionne au mieux.